

**Anzeige**

Geräte-Zustände, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden über das LC-Display in einer Anzeigeschleife angezeigt.

**Messgeräte Typ**

Display-Anzeigeschleifen Normalbetrieb

